



GENEVO

Manual de Actualización



Detector de radar GENEVO PRO

Proceso actualización Genevo PRO

El detector de radar Genevo PRO se actualiza de manera muy sencilla y rápida. A continuación le explicamos cómo ha de realizar cualquier actualización:

1. Conecte la memoria USB suministrada con el equipo al detector.
2. Encienda el detector y espere a que arranque.
3. Desconecte la memoria USB y conéctela a un ordenador
4. Acceda a la página web <https://www.genevoupdate.com/es/>
5. Haga click en "*Subir archivo de configuración*" y seleccione el archivo "*GenevoStatus.txt*" que hay en la memoria USB.
6. Haga click en "*Subir y verificar*"
7. Descargue el archivo .zip y copielo a la memoria USB
8. Descomprima el archivo .zip (botón derecho "*Extraer Aquí*") dejando el contenido en la memoria USB (no en una carpeta)
9. Desconecte el USB y conéctelo al Genevo PRO estando éste APAGADO
10. Encienda el Genevo PRO
11. Una vez finalizado el proceso de actualización, el detector arrancará automáticamente y la actualización se habrá realizado correctamente.

**** Si el archivo .txt está en blanco tras haberlo conectado al equipo, formatee la memoria USB a FAT32 ****



DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA, ANDORRA Y PORTUGAL



Manual REV: 2018-01-12